

installation

Pour réaliser vos travaux, vous aurez besoin de :

- Tasseaux de pose (nous recommandons 45 mm d'épaisseur)
- Visseuse / Perceuse
- Vis noires (35mm) et chevilles
- Un niveau
- Laine minérale (facultatif)
- Cutter
- Un crayon

1. PREPARATION DU MUR

Pour une bonne réalisation de la pose de vos panneaux, il est important de préparer votre mur :

- Nettoyer le mur en retirant les vis, les clous et tout ce qui peut gêner la pose

Il n'est pas absolument nécessaire d'avoir un mur parfaitement plat, vous pouvez poser vos panneaux sur des petits arrondis.

2. FIXATION DES TASSEaux POUR LA POSE

- La première étape est de disposer vos tasseaux de pose à l'horizontale, sur toute la largeur de votre mur, avec un espace de **60cm de hauteur les uns des autres**. Vous pouvez ensuite les fixer au mur
- (Facultatif) Vous **pouvez cheviller** le mur avant de fixer vos tasseaux de pose. (Conseil) Il est important de prendre vos marques pour que les vis aillent bien se nicher dans la cheville.
- Nous recommandons de les visser **dans la largeur tous les 60cm**

Alternative :

- Vous pouvez également opter pour une fixation directe des panneaux en tasseaux sur le mur, **en vissant simplement avec des vis ou avec de la colle/adhésif**.

3. DISPOSER LA LAINE MINÉRALE (FACULTATIF)

- Insérer la laine minérale entre chaque tasseaux de pose, celle-ci peut être coupée à l'aide d'un cutter.
- Vous pouvez la découper de façon à épouser les tasseaux et qu'il n'y ait pas de surplus.

4. FIXATION DES PANNEAUX

- Utilisez des **vis noires** de 35mm pour les **visser à travers la feutrine de vos panneaux, jusque dans le tasseau de pose**
- Nous recommandons au minimum **7 vis/panneau**
- Chaque panneau est composé d'**un côté comportant un excédent de feutrine, et l'autre côté d'un tasseau à fleur**. Pour une installation optimale, il suffit de joindre les panneaux bout à bout. Votre écart inter-tasseaux sera alors respecté.

5. COUPER LES PANNEAUX DANS LA LONGUEUR

- Si les panneaux sont trop longs, vous pouvez décider de les découper
- **Tracez** alors votre ligne de coupe sur le panneau avec un crayon
- Utilisez une **scie circulaire pour une découpe nette**, ou une scie à bois si vous n'en disposez pas.

6. DÉCOUPER LES PANNEAUX DANS LA LARGEUR

- Lorsque vous atteignez l'extrémité du mur, vous devrez peut-être ajuster les panneaux afin d'adapter la largeur.
- Vous pouvez ajuster le panneaux en **découpant la feutrine avec un cutter**, ou une autre lame affûtée permettant **une découpe nette et linéaire**.

TOUTES NOS FÉLICITATIONS !

Vous avez maintenant fini l'installation, l'acoustique générale de la pièce sera considérablement amélioré. Vous pouvez maintenant vous détendre.

Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez nous contacter.

Vous trouverez l'ensemble des nos coordonnées sur <https://cocoon-toi.be/>

Nous sommes ravis de voir le résultat final, vous êtes donc les bienvenus pour nous envoyer vos réalisations sur les réseaux sociaux.